

Conduite à tenir pour l'élimination des *excreta* à l'hôpital

Bassins de lit et urinaux

Les bassins de lit et urinaux sont à placer de suite dans le laveur / désinfecteur au local sale

Pourquoi ne doit-on pas les vider dans les WC ?



- Risque de projections des liquides biologiques
- Risque d'aérosolisation
- Risque de contamination de la lunette et du WC
- Risque de contamination de la tenue de travail



Pour le bon fonctionnement du laveur / désinfecteur, il est important de ne pas introduire des lavettes en papier ni de la cellulose.

Poches de stomie



Les poches de stomie présentent un **risque** de contamination et doivent être manipulées avec précaution. Elles doivent être mises pleines dans un sac noir puis être évacuées de suite dans les bidons jaunes.