

ENTRETIENS DES FONTAINES À EAU**RESPONSABILITES**

Services concernés: Utilisateurs de fontaines à eau
Fonctions concernées: ICS, ICUS, personnel effectuant les changements de bonbonnes

OBJET

Des distributeurs d'eau sont disponibles dans divers services de soins du CHUV à la fois pour le personnel, les patients et les visiteurs à différents emplacements (office dans les services, salle d'attente ou salle de séjour).

Toutefois, pour les patients immunosupprimés, nous déconseillons l'utilisation de cette eau en fontaine et recommandons l'utilisation de l'eau d'Henniez en bouteille comme eau de boisson.

Les distributeurs ou fontaines à eau de chez « EDEN » fournissent une eau de qualité sous réserve de garantir certaines conditions de stockage et de nettoyage lors de la pose des bonbonnes sur le distributeur. La désinfection lors de la pose des bonbonnes est sous la responsabilité du personnel des services qui effectue leur changement et est décrite ci-dessous.

La maintenance interne des fontaines à eau se fait tous les 3 mois et est assurée par les techniciens du service de Cooler Expert de chez « EDEN ».

MARCHE A SUIVRE

Les bouteilles ou bonbonnes d'eau contiennent 19 litres et doivent être consommées dans les 3 semaines après leur branchement.

Remplacer la bonbonne dès qu'elle est vide afin qu'il reste toujours de l'eau dans les réservoirs, mais au moins toutes les 3 semaines.

Lors du changement de ces bonbonnes, les mesures préventives suivantes sont à appliquer pour éviter des contaminations possibles :

1. retirer la bouteille vide de la fontaine sans toucher le pique d'introduction situé sur la fontaine.
2. retirer l'opercule situé sur le goulot de la nouvelle bouteille immédiatement avant la pose et sans toucher ensuite l'ouverture ainsi dégagée.
3. désinfecter l'embout de la bouteille et le pique de la fontaine avec une lingette à base d'alcool.
4. placer immédiatement la nouvelle bouteille pleine sur la fontaine en la posant à l'envers sur le pique et en appuyant jusqu'au dé clic pour décapsuler la valve et libérer l'eau.
5. nettoyer les robinets et la coupelle d'écoulement sous les robinets d'eau avec une lingette à base d'alcool.
6. après ce nettoyage, rincer chaque robinet pour en vérifier le bon fonctionnement (faire couler 1 gobelet d'eau par robinet).

Autres recommandations du fabricant :

1. installer la fontaine dans un lieu central, bien aéré, accessible, protégé des projections diverses et régulièrement entretenu.
2. ne pas installer la fontaine vers une source de chaleur, dans un endroit poussiéreux ou à proximité des sanitaires.

REFERENCE

- Recommandations d'utilisation des fontaines de chez « EDEN »
- Règlement fédéral des produits alimentaires du 27 mars 2002 sur les valeurs de tolérance des eaux potables, minérales, de source et de glace (page 846,al.3 « minéral et eau de source, à la source/en bouteilles, dans les récipients).